

Digitális elosztó
(Sagemcom F@st5655ACv2)
gyors telepítési útmutató




SAGEMCOM


A Sagemcom F@ST 5655v2 digitális elosztó egy optikai hálózat lezáró egység (ONT Optical Network Terminal), amely a gigabit sebességű optikai előfizetői hálózatban (GPON Gigabit-capable Passive Optical Network) használható (az ITU G.984.1 ajánlásnak megfelelően). A F@ST 5655v2 berendezés 4 Gigabit Ethernet interfészt (LAN1 - LAN4), 2 USB portot, 2 telefon csatlakozót, valamint WiFi 2,4 és 5 GHz frekvenciájú hálózatot tesz elérhetővé. A berendezés által igénybe vehető szolgáltatások köre távközlési szolgáltatóként változhat.

A csomag tartalma

1




2



3




4



1. F@ST 5655ACv2 digitális elosztó
2. Hálózati adapter
3. Gyors telepítési útmutató (Útmutató, CE tanúsítvány hivatkozás, Biztonsági előírások)
4. Ethernet kábel, amivel a digitális elosztót a számítógépéhez csatlakoztathatja


A digitális elosztó

A készülék hátoldalán található csatlakozók



1	Telefon csatlakozók (Nincs használatban)
2	LAN Ethernet csatlakozók
3	Reset (Újraindítás) gomb
4	USB csatlakozó
5	Hálózati tápegység csatlakozó
6	Hálózati kapcsoló (Ki/Be)


A készülék előlapján található piktogramok




LED	Szín	Állapot	Jelentése
Power	Zöld	Zölden villog	A berendezés kezdeti indítása
	Narancs	Folyamatosan zöld Narancssárgán villog	A berendezés normál üzemben van Szoftver frissítés folyamatban
GPON	Zöld	Folyamatosan zöld	Az ONT szinkronizált
	Vörös	Folyamatosan vörös	A vett optikai jel teljesítménye kívül esik az adott tartományon
Internet	Zöld	Folyamatosan zöld Zölden villog	Az eszköz csatlakozott az Internethez Adatforgalom folyamatban
LAN	Zöld	Folyamatosan zöld Zölden villog	Az eszköz csatlakozott a LAN hálózathoz Adatforgalom folyamatban
Phone	Vörös	Szolgáltatás nem elérhető	
WPS	Zöld	Folyamatosan zöld	PS párosítás (illesztés) engedélyezett
		Zöld lassan villog Zöld gyorsan villog	WPS egyeztetés aktiválva WPS párosítás (illesztés) folyamatban
Wifi	Zöld	Folyamatosan zöld	A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezve
		Zölden villog	A vezeték nélküli interfész használatban

Üzembe helyezés

Állítsa össze az alábbi ábrán található konfigurációt a helyes működéshez.



Az optikai kábellel kapcsolatos óvintézkedések




Csatlakoztassa az optikai kábelt a F@ST 5655v2 berendezés üzembe helyezése előtt.

A csatlakoztatás után helyezze az optikai kábelt a digitális elosztó alsó fedőlapján található horonyba (lásd az ábrát), ami megfelel a minimális hajlítási átmérőnek, és tegye rá a kábelvédő burkolatot.

A F@ST5655ACv2 digitális elosztó beállítása vezeték nélküli hálózathoz

1 lépés




A digitális elosztó címkéjén megtalálja a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) és a hozzátartozó biztonsági kulcsot (WPA jelszót)

2 lépés



Keresse meg a listában a digitális elosztó hálózati nevét, jelölje ki, majd kattintson a Csatlakozás gombra.


3 lépés



A megnyíló ablakban adja meg a digitális elosztó biztonsági kulcsát (WPA jelszavát)


A F@ST5655ACv2 digitális elosztó testre szabása

1 lépés



Nyisson meg egy böngésző ablakot és gépelje be a következő címet:
<http://vodafone>

2 lépés




Adja meg a belépéshez szükséges adatokat:

- Felhasználói név: admin
- Jelszó: a digitális elosztó címkéjén található egyedi felhasználói jelszó

Kattintson a LOGIN gombra

3 lépés



A kezdőlapon találja a különböző szolgáltatások állapotát. A fogaskerék ikonra kattintva érheti el a szolgáltatás beállításait.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A TERMÉK TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. ÜGYELJEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK PONTOS BETARTÁSÁRA.

A tűz, az áramütés és a személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében a termék használata során tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

- mindig tartsa be a Felhasználói útmutatóban megadott telepítési utasításokat.
- ne csatlakoztassa és ne használja a terméket vihar esetén. Az elektromos és/vagy a telefonos hálózat által továbbított zavarok meghibásodást idézhetnek elő a termékben és áramütést okozhatnak.

A terméket zárt térben kell telepíteni és használni; a termék burkolatát nem szabad lefedni.

A műanyag zacskók fűladási veszélyt idézhetnek elő. Tartsa ezeket gyermekektől távol.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A termék legfeljebb 45°C (113°F) hőmérsékletű irodahelyiségben vagy lakóhelyiségben történő helyhez kötött használatra szolgál.

Nem telepíthető közvetlen és túlzott mértékű napsugárzásnak és/vagy sugárzó hőnek kitett helyre.

Nem helyezhető olyan helyre, ahol hőfelhalmozódás fordulhat elő (például más elektronikus berendezésekre vagy azok alá) és nem lehet kitéve nedvesség vagy páralecsapódás hatásának.

2-es szennyezettségi fokozatú környezetbe telepíthető (por-szennyeződésmentes környezet, vagy száraz, nem vezető szennyezéssel rendelkező környezet).

VÍZ ÉS NEDVESSÉG

Ne telepítse a terméket nedves vagy poros környezetbe. Ne hagyja, hogy vízzel vagy más folyadékokkal érintkezzen. Nem juthat be semmilyen folyadék a termék belsejébe. Ne használja a terméket vizes berendezési tárgyak pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató, mosógép közelében, nedves pincében vagy úszómedence mellett.

Ha a készülék belsejébe folyadék vagy bármilyen más anyag jut, azonnal csatlakoztassa le a tápkábelt az elektromos aljzatról. A további használat elektromos áramütést idézhet elő, vagy tüzet okozhat.

A termék hideg környezetből meleg környezetbe történő áthelyezése esetén, egyes belső elemeken páralecsapódás jelenhet meg. Hagyja megszáradni a készüléket, mielőtt ismét működésbe hozza azt.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A tisztítás előtt csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, majd csatlakoztassa le a fali csatlakozás és a számítógép csatlakozóját.

Ne használjon folyékony tisztítószereket vagy spray-eket, olyan vegyi anyagokat, amelyek károsíthatják a műanyag elemeket, illetve alkoholt, benzolt, higítót vagy egyéb gyúlékony termékeket tartalmazó anyagokat. Ezen termékek használata tüzet okozhat.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét a terméket. A készülék nem tartalmaz nem szakember által cserélhető alkatrészeket; ezért szükségسرűtlen azt felnyitni. A burkolat felnyitása vagy eltávolítása magas elektromos feszültség veszélyének teheti ki Önt. A helytelen összeszerelés a következő használat során áramütést okozhat. Az eszköz meghibásodása esetén, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatója ügyfélszolgálatával.

ELEKTROMOS TÁPLÁLÁS



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja a termék. Csatlakoztassa azokat az elektromos hálózathoz, a telepítési előírásainak és a berendezés tápegységén elhelyezett azonosító matricán szereplő utasításoknak megfelelően (az elektromos hálózat feszültsége, áramerőssége, frekvenciája). A berendezéshez ajánlottaktól eltérő tápforrások használata a készülék túlmelegedését vagy deformációját idézheti elő és áramütést vagy tüzet okozhat.

HOZZÁFÉRHETŐSÉG ÉS ELEKTROMOS TÚLTERHELÉS

Annak érdekében, hogy probléma esetén biztosítható legyen a készülék lecsatlakoztatása, győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat, amelybe a tápkábelt csatlakoztatja, könnyen hozzáférhető, és a berendezéshez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ne terhelje túl a hálózati csatlakozóaljzatokat és a hosszabbítókat, mivel ez növeli a tűz- és az áramütés kockázatát.

JAVÍTÁST IGÉNYLŐ KÁROSODÁS

Áramtalanítsa a készüléket és vegye fel a kapcsolatot szolgáltatója ügyfélszolgálatával ha az alábbiak közül valamelyiket tapasztalja:

- ha a tápellátás, vagy a csatlakozódugó sérült;
- ha a mellékelt kábelek valamelyike megsérült vagy szétbomlott;
- ha a készülékbe folyadék ömlött, vagy ha a készüléket eső vagy víz érte;
- ha a készülék nem működik megfelelően vagy a teljesítményében jelentős eltérések tapasztalhatók;
- ha a készülék bármilyen módon leesett vagy megsérült;
- ha túlmelegedés bármilyen jelét észleli;

Ha véletlenül apró fém tárgyak (gombostűk, gemkapcsok stb.) kerültek a készülékbe a lehető leghamarabb csatlakoztassa le azt az elektromos hálózatról (áramütés veszélye) és lépjen kapcsolatba szolgáltatója ügyfélszolgálatával a további teendőkért. Ne csatlakoztassa a terméket addig, amíg az idegen tárgy nincs eltávolítva. Csatlakoztassa le a terméket azonnal az elektromos hálózatról, ha éget szagot vagy füstöt észlel. Semmilyen körülmények között ne nyissa fel a készüléket, mert áramütés érheti.

A berendezés a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávokban rádióhullámokat bocsát ki. A rádióhullámoknak való kitettség minimalizálása érdekében javasolt, hogy a termék és a személyek között a távolság legalább 10 cm legyen.



A Sagemcom igazolja, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU direktívában rögzített alapvető elvárásoknak és követelményeknek. Ez a jelölés tanúsítja a berendezés megfelelőségét a felhasználók biztonsága és egészsége, a berendezés elektromágneses kompatibilitása, a rádiófrekvencia-spektrum megfelelő használata és a termék környezeti hatásainak csökkentése tekintetében

A termék által alkalmazott frekvenciasávok és maximális adóteljesítmények a következők:

- 2400 – 2483,5 MHz: 100 mW
- 5150 – 5350 MHz: 200 mW
- 5470 – 5725 MHz: 1 W

A berendezés 5150 - 5350 MHz-es frekvencia tartományban csak beltérben üzemeltethető.

A megfelelőségi nyilatkozat a www.sagemcom.com, "Support" oldalon az ország kiválasztása után érhető el, illetve a következő címen kérhető:

Sagemcom Broadband SAS

250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - France



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az Ön használatból kivont elektronikus berendezését elkülönítve kell összegyűjteni, és az nem dobható a háztartási hulladék közé. Ennek érdekében az Európai Unió létrehozott egy speciális összegyűjtő és újrahasznosító rendszert, amelyért a gyártók vállalják a felelőséget.

- Helyileg gyűjtőpontok állnak a rendelkezésére (hulladéklerakó, szelektív hulladékgyűjtő stb.).
- Egyenértékű berendezés vásárlása esetén ingyenes visszavételi rendszer áll rendelkezésre a terjesztési pontokon.
- Az újrahasznosítás megkönnyítése érdekében tartsa be a csomagolási hulladékokra vonatkozó válogatási előírásokat.

A berendezés tervezése és gyártása kiváló minőségű anyagok és összetevők alkalmazásával történt, amelyek újra használhatóak és újra felhasználhatóak.

Az elektromos és elektronikus berendezések olyan elemeket tartalmazhatnak, amelyek bár elengedhetetlenek a rendszer megfelelő működéséhez, nem megfelelő kezelés és ártalmatlanítás esetén veszélyesek lehetnek az egészségre és a környezetre. Kérjük, ne dobja a használt készülékét a háztartási szemétkébe.

- Ha Ön professzionális felhasználó, kövesse a beszállítója utasításait.
- Ha a készüléket bérlő vagy az letétbe van helyezve Önnél, forduljon a szolgáltatójához.

Segítsen nekünk megvédeni a környezetet, amelyben élünk!

INFORMÁCIÓ A TERMÉK ENERGIA FOGYASZTÁS TESZTJÉRŐL (az Európai Parlament 2009/125/CE ajánlása alapján)

Energia fogyasztás aktív módban: 10.8W

Energia fogyasztás készenléti módban: 7.8W

Vezeték nélküli interfészek (pl. Wifi) a készüléken levő gombokkal kapcsolhatóak.