



Vodafone R216-Z szoftverfrissítési útmutató

- Nyissa meg a böngészőben a következő oldalt: https://192.168.0.1
- Jelentkezzen be (alapértelmezett jelszó:admin)
- Navigáljon a Súlyó menüpontra



Vodafone R216-Z szoftverfrissítési útmutató

- Bal oldalt kattintson a „Eszköz frissítése” menüpontra
- Kattintson a „Frissítések keresése” gombra



Vodafone R216-Z szoftverfrissítési útmutató

- Ha az Ön eszközére elérhető frissítés, akkor kattinson a „frissítések telepítése gombra”.
- A szoftvertelepítés körülbelül 10-15percet vesz igénybe, kérjük ez idő alatt ne távolítsa el az eszközt, illetve gondoskodjon számítógépe tápellátásáról!
- Sikeres frissítés után az eszköz újraindul, és az eszköz újbóli csatlakoztatása szükséges

